



Basis-Edition


Dimensionen und Bemaßungen



Basis-Edition

Standard

alle Maße in cm



Basis-Edition

Einbauhöhe 50cm

alle Maße in cm

Zubehör

Holzlageranbau
Holzagerbank
Einbauhöhe 50
Doppelverglasung
Backfach



Modell	Maße in mm			Frontplatten- überstand	Einbauhöhe (*EBH)	Gewicht	Externe *VL Ø	*RR Ø	RR-Abgang			Anmerkung	Holzlager- bank	Holzlager- anbau	Zusatz- speicher
	B	T	H						oben	seitlich	hinten				
Standard	690	520	1300	125 mm	300 mm	358 kg	125	150	✓				✓	✓	
für Holzlager	690	520	1375	5 mm	300 mm	392 kg	125	150	✓	✓	✓		✓	✓	✓
EBH* 50	690	520	1500	60 mm	500 mm	415 kg	125	150	✓	✓**	✓	** nur mit Spezial-Bogen	✓	✓	✓
Backfach	690	520	1500	60 mm	300 mm	386 kg	125	150	✓			** nur mit Spezial-Bogen	✓		

*EBH= Einbauhöhe (Höhe bis Unterkante Heizeinsatz)
VL = externe Verbrennungsluft
RR = Rauchrohr

Alle Heizeinsätze sind wahlweise in Schwarz oder in Grau erhältlich